

故障かな？と思ったら

ご使用中に普段と違った状態になった時や、不都合が生じたときは、そのままお使いにならず、直ちにご使用を中止して十分な点検をお願い致します。

こんなとき (現象)	電源 が入 ら な い	点火 し な い・ 点火 し にく い	途中 失 火 す る	炎 が 安 定 し な い	異常 音 を た て て 燃 え る	爆 発 的 に 着 火 す る	水 温 が 上 が ら な い	ガ ス の 臭 い が す る	給 水 さ れ な い	カ ゴ が 降 り な い	カ ゴ が 上 が ら な い	冷 却 さ れ な い	処置方法	参 照 ペ ー ジ
コンセント差し込みが適切でない	○												コンセントの差し込み確認	—
コンセントの故障	○												点検・修理を依頼する	—
基板の故障	○							○		○			点検・修理を依頼する	—
ガス元栓の開閉確認	○	○	○	○	○	○							ガス元栓を全開にする	—
ガス管内に空気が残存	○	○											点検操作を繰り返す	—
可とう管不良、接続不良	○	○					○						可とう管交換、正しく接続する	—
ガス電磁弁の故障	○	○											点検・修理を依頼する	—
燃焼部の故障	○		○	○	○								点検・修理を依頼する	—
点火装置の故障	○												点検・修理を依頼する	—
立ち消え安全装置の故障	○												点検・修理を依頼する	—
立ち消え安全装置が作動	○												使用方法を参照する	11
過熱防止装置の故障	○												点検・修理を依頼する	—
過熱防止装置の作動	○												使用方法を参照する	11
点火操作が適切でない	○												使用方法を参照する	7
温度設定が適切でない		○				○				○			使用方法を参照する	7
サーモスタットの故障		○				○							点検・修理を依頼する	—
空焚き防止装置の故障		○				○							点検・修理を依頼する	—
空焚き防止装置の作動		○				○							使用方法を参照する	11
銘板と使用ガスの不一致	○	○	○	○									点検・修理を依頼する	—
水電磁弁の故障								○		○			点検・修理を依頼する	—
ワイヤーのからみ									○	○			点検・修理を依頼する	—

- このほかに異常があるときや、おわかりにならないときは、お買い求めの販売店、または当社までご連絡ください。
- 再操作をしても同じ状態になる時や、不完全な処置は事故のもとになりますので修理は絶対にお客様ご自身でなさらないでください。

安全装置

●過熱防止装置

シンク自体の温度が異常上昇してシンクに負担をかける前に、過熱防止装置が作動してガスの通過を遮断して自動消火する。

●立ち消え安全装置

使用中、バーナーの炎が何らかの原因で消えた場合、立ち消え安全装置が作動して、自動的に生ガスの漏れを防止します。

●空焚き防止装置

使用中、シンク内の水が何らかの原因で最低水位を下回った場合、空焚き防止装置が作動して、自動的にガスを遮断して空焚きを防止します。