

故障かな？と思ったら

ご使用中に普段と違った状態になった時や、不都合が生じたときは、そのままお使いにならず、直ちにご使用を中止して十分な点検をお願いします。

| こんなとき (現象) お調べ いただくこと (原因) | 点火しない・点火しにくい | ガスロックつままみから 手をはなすと消火する | 炎が安定しない | 異常音をたてて燃える | 爆発的に着火する | 油槽温度が上がらない | 油槽温度が上がります | ガスの臭いがする | 処置方法 | 参照ページ |
|--|--------------|---------------------------|---------|------------|----------|------------|------------|----------|---------------------|------------|
| | | | | | | | | | | |
| ガス元栓の開閉確認 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | | | ガス元栓を全開する | 7 |
| ガス管内に空気が残存 | ○ | | ○ | | | | | | 点検操作をくり返す | 7 |
| 可とう管不良、接続不良 | ○ | | ○ | | | | | ○ | 可とう管交換、正しく接続する | 5 |
| 燃焼部の故障 | ○ | | ○ | ○ | ○ | | | | 点検・修理を依頼する | — |
| 点火装置の故障 | ○ | | | | | | | | 点検・修理を依頼する | — |
| 立消え安全装置の故障 | ○ | ○ | | | | | | | 点検・修理を依頼する | — |
| 立消え安全装置が作動 | ○ | ○ | | | | | | | 使用方法を参照する | 12, 13, 14 |
| 過熱防止装置の故障 | ○ | | | | | | | | 点検・修理を依頼する | — |
| 過熱防止装置が作動 | ○ | | | | | | | | 使用方法を参照(点検・修理を依頼する) | 12, 13, 14 |
| 点火操作が適切でない | ○ | | | | | | | | 使用方法を参照する | 7 |
| 温度設定が適切でない | | | | | | ○ | ○ | | 使用方法を参照する | 8 |
| サーモスタットの故障 | | | | | | ○ | ○ | | 点検・修理を依頼する | — |
| 感熱棒の位置不適切 | | | | | | ○ | ○ | | 使用方法を参照する | 6 |
| 銘板と使用ガスの不一致 | ○ | | ○ | ○ | ○ | | | | 点検・修理を依頼する | — |

- このほかに異常があるときや、おわかりにならないときは、お買い求めの販売店、または当社までご連絡ください。
- 再操作をしても同じ状態になる時や、不完全な処置は事故のもとになりますので修理は絶対にお客様ご自身でなさらないでください。

安全装置

●過熱防止装置

シンクの油温が、異常温度上昇しても油の発火温度に達するまでに、過熱防止装置が作動してガスの通過を遮断して自動消火する。

●立消え安全装置

使用中、バーナーの炎が何らかの原因で消えた場合、立消え安全装置が作動して、自動的に生ガスの漏れを防止します。