

## エラー番号及び処置・対処方法

エラー番号	エラー問題	対処・処置方法
E-02	基盤温度測定用 サーミスター短絡	電源(入/切)レバーを押し下げて下さい。 基盤に何らかの異常が認められ、修理の必要有り。
E-03	基盤温度測定用 サーミスター断線	
E-04	基盤温度上昇異常 基盤の周囲温度が75°Cを超えている	電源(入/切)レバーを押し下げてから、 周囲温度が75°C以下に下がるのを待って、電源(入/切)レバーを引き上げてください。
E-06	温度入力センサー断線	電源(入/切)レバーを押し下げて下さい。 センサー交換の必要あり。
E-09	温度入力センサー上昇異常 Hi値(絶対値)10秒保持にて遮断	電源(入/切)レバーを押し下げて、 周囲温度が下がれば、電源(入/切)レバーを引き上げて復帰。
E-10	ハイリミット異常	電源(入/切)レバーを押し下げて、油槽が180°C以下になるのを待ってから 電源(入/切)レバーを引き上げてください。 操作パネル部の、「点火ボタン」を押してください。

- 上記を確認してそれでも不具合がある、若しくは改善されない場合は、  
安易にご自分で修理なさらないでお買い求めの販売店にご連絡ください。
- 不完全な処置は事故のもとになりますので修理は絶対にお客様ご自身でなさらないでください。