

エラー番号及び処置・対処方法

エラー番号	エラー問題	対処・処置方法
E-02	基盤温度測定用 サーミスター短絡	一次側電源を切る。 基盤に何らかの異常が認められ、修理の必要有り。
E-03	基盤温度測定用 サーミスター断線	
E-04	基盤温度上昇異常 基盤の周囲温度が75°Cを超えている	一次側電源を切り、 周囲温度が75°C以下に下がるのを待って、電源を再投入
E-05	油面異常 パラメータで油面管理設定時のみ 異常検知	一次側電源を切り、油を適量入れ、フロートが正常時であれば再投入で復帰。
E-06	温度入力センサー断線	一次側電源を切る。 センサー交換の必要あり。
E-08	不着火	点火ボタン押し直し。
E-09	温度入力センサー上昇異常 Hi値(絶対値)10秒保持にて遮断	一次側電源を切り、 周囲温度が下がれば、電源を再投入で復帰。
E-10	ハイリミット異常	一次側電源を切り、バイメタルが180°C以下になれば電源再投入で復帰。
E-11	疑似炎異常	点火ボタン押し直し

※一次電源：コンセントを抜くか、若しくはブレーカーを切ってから、再投入して下さい。

●上記を確認してそれでも不具合がある、若しくは改善されない場合は、

安易にご自分で修理なさないでお買い求めの販売店にご連絡ください。

●不完全な処置は事故のもとになりますので修理は絶対にお客様ご自身でなさないでください。